

Installatie van de panelen

Installation des panneaux

Gemakkelijk te installeren, op een snelle manier voeg je een accent/detail toe aan je ruimte. Een eye-catcher die je makkelijk zelf kan installeren in een mum van tijd zonder kap- en breekwerk.

Facile à installer ! Ajoutez rapidement un accent/détail dans votre pièce. Un élément qui attire le regard que vous pouvez facilement installer vous-même en un clin d'œil sans devoir casser ou démolir un mur.



Een kern van hoogwaardige MDF (in het geval van Novo-Hydro: vochtwerend) bekleed met een decoratieve folie.

Une base en MDF (dans le cas de Novo-Hydro : résistant à l'humidité) haut de gamme recouverte d'un film décoratif.

De tand- en groefverbinding maakt blinde vernageling mogelijk.

L'assemblage à rainure et languette permet un clouage invisible.



AFMETINGEN

DIMENSIONS

287 x 1250 x 20 mm - 2/box = 0,72 m²

287 x 2770 x 20 mm - 2/box = 1,59 m²

Latt-wandpanelen zijn 125 of 277 cm hoog, hierdoor bekleden ze de meeste wanden van vloer tot plafond. De panelen zijn uiteraard ook eenvoudig in te korten op de gewenste hoogte. Met slechts 2 cm dikte heb je een minimaal plaatsverlies in de ruimte.

Les panneaux muraux Latt ont une hauteur de 125 ou 277 cm, ils couvrent donc la plupart des murs du sol au plafond. Les panneaux sont bien sûr également faciles à raccourcir à la hauteur souhaitée. Avec seulement 2 cm d'épaisseur, vous avez une perte d'espace minimale dans votre pièce.

TWEE MOGELIJKHEDEN, DRIE STAPPEN

DEUX POSSIBILITÉS, TROIS ÉTAPES

1 Maak een houten lattenrooster en verzaag de panelen op de gewenste afmeting.
Créez un cadre à lattes en bois et sciez les panneaux à la dimension souhaitée.

2 Bevestig de panelen met nietjes of met Maestro-bevestigingsclips.
Fixez les panneaux avec des agrafes ou des clips de fixation Maestro.

3 Werk af met profielen indien nodig.
Terminez avec des profilés si nécessaire.

1 Maak de wand vuil- en vochtvrij en verzaag de panelen op de gewenste afmeting.
Nettoyez et séchez le mur et sciez les panneaux à la dimension souhaitée.

2 Breng lijm aan op de wand en/of op de achterzijde van het Latt-wandpaneel.
Appliquez de la colle sur le mur et/ou à l'arrière du panneau mural Latt.

3 Werk af met profielen indien nodig.
Terminez avec des profilés si nécessaire.



INSTALLATIE LATT LED

INSTALLATION LATT LED

4 Bevestig je led-strip en de diffusor-cover op het aluminium Latt-led-profiel
Fixez votre bande led et le couvercle diffuseur sur le profilé en aluminium Latt led.

5 Integreer het Latt-led-profiel moeiteloos tussen de wandpanelen op je muur, waarbij ze naadloos samenkomen via een tand-en-groefverbinding.
Intégrez sans effort le profilé led Latt entre les panneaux muraux, où ils se rejoignent parfaitement grâce à un système de rainure et languette.

